THOMSON

V2

Detector interior para iluminación

ref. 500132

A - NORMAS DE SEGURIDAD

A1 - PRECAUCIONES DE USO

- No deje que los niños manipulen el producto.
- Este producto está previsto para un uso interior exclusivo.
- Este producto puede usarse con un dispositivo que quiera controlar de la gama Thomson Maison connectée : toma controlada a distancia, Thombox…

A2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas o corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol.

A3 - RECICLAJE

Está prohibido desechar las pilas usadas con la basura ordinaria. Las pilas / acumuladores que contienen sustancias nocivas llevan marcados los símbolos contiguos que indican la prohibición de tirarlas con la basura ordinaria. La designación de los metales pesados correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas pilas / acumuladores usados en los vertederos municipales (centros de clasificación de materiales reciclables) que tienen la obligación de recogerlos. No deje las pilas / pilas de botón / acumuladores al alcance de los niños, manténgalos en un sitio al que no puedan acceder. Hay riesgo de que los niños o los animales domésticos se los traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el caso, consulte inmediatamente con un médico o acuda al hospital. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni recargarlas. ¡Existe riesgo de explosión!

Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.

B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

B1 - DETECTOR

Parte delantera



1	Ventana de detección

Vista interior



1	Alojamiento de las pilas (no suministradas)
2	Sensores de luminosidad y de movimiento
3	Tecla de emparejamiento
4	Selección del umbral de activación
5	Selección del tiempo
6	Testigo de funcionamiento

C - ACERCA DEL CONCEPTO THOMBOX

La Thombox es un sistema domótico que se conecta al módem ADSL (Freebox, Livebox...), que permite independientemente de donde se encuentre, gestionar la seguridad como una verdadera central de alarma controlada desde casa o a distancia. También le permite gestionar sus accesorios de confort (iluminación), los elementos que se abren (motorizaciones de persianas, de garaje...), la energía (consumo eléctrico, calefacción) con unos pocos clics desde un ordenador, una tableta táctil o un teléfono inteligente, desde cualquier parte del mundo y gracias a Internet.

Para conseguir esto y también para crear escenas (secuencia de acciones) que van a simplificar su vida diaria, debe registrar su Thombox (sólo en la primera instalación) y asociarle los accesorios compatibles con la tecnología ARW.
La Thombox tiene una tecnología evolutiva y el número de accesorios no está limitado.

D - INSTALACIÓN

D1 - DETECTOR

Desprenda la parte frontal del detector con una herramienta fina.



Fije el soporte con cinta adhesiva de doble cara o tornillos y tacos adecuados al tipo de soporte.



Introduzca dos pilas LR03 AAA respetando la polaridad indicada.



E - CONFIGURACIÓN

E1 - PROGRAMACIÓN

El detector interior puede emparejarse con otros dispositivos que quiera controlar de la gama Thomson Maison connectée : toma controlada a distancia, Thombox…

- Para emparejar el detector con otro dispositivo que quiera controlar, retire la tapa de la parte frontal y con una herramienta fina, pulse durante 3 segundos la tecla de emparejamiento.



- Después, coloque el dispositivo que desea controlar en modo de emparejamiento. Consulte el manual de instrucciones para conocer la manipulación que debe realizar.

Observaciones: Se pueden emparejar hasta 5 dispositivos.

E2 - AJUSTE DEL UMBRAL Y DEL TIEMPO DE ENCENDIDO

- Use el selector ☼/ ☽ para ajustar el umbral de luminosidad de activación (4 posiciones posibles). En la posición ☼, el detector se activará incluso a plena luz del día. En la posición ☽, el detector se activará sólo con una oscuridad casi total.
- Use el selector 6 s / 15 s / 1 min / 5 min para elegir el tiempo antes del apagado del aparato controlado. Este tiempo corresponderá por ejemplo, al tiempo de encendido de una iluminación.

F - USO

F1 - USO CON CUALQUIER DISPOSITIVO THOMSON MAISON CONNECTEE

- Cuando la luminosidad ambiente es inferior al umbral ajustado en el detector (por ejemplo, de noche), si se detecta un movimiento, se emite una orden de puesta en marcha. Una vez finalizado el tiempo ajustado, se emite una orden de parada. Consulte el manual de instrucciones de los aparatos correspondientes para conocer la acción de las órdenes de puesta en marcha y parada (inicio de la velocidad rápida de un sistema de ventilación mecánica, encendido de una luz, etc.).

F2 - USO CON LA THOMBOX

Cuando empareja el detector interior con la Thombox, no aparece en el panel de control, pero se encuentra disponible en el configurador de reglas en los dispositivos «Contrôles» (Controles). De ese modo, puede crear reglas que activará en función de la detección de un movimiento en el exterior.

F3 - ELIMINACIÓN DE TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR

- Para eliminar todos los aparatos controlados por el detector, mantenga pulsada durante 3 segundos la tecla de emparejamiento con una herramienta fina. El indicador rojo empieza a parpadear.
- Suelte la tecla y después, mantenga pulsada durante 5 segundos la tecla de emparejamiento. Esta segunda pulsación detendrá el parpadeo del indicador que volverá a parpadear después.

Todos los dispositivos controlados se eliminarán de la memoria del detector interior.

F4 - SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS DEL DETECTOR

Si nota una disminución del alcance del sensor, ha llegado el momento de sustituir las pilas.



La vida útil de un par de pilas es del orden de un año en condiciones de uso normal.

G - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

G1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia radio: protocolo ARW 868,3 MHz
- Alcance radio: hasta 150 m en campo abierto*
- Alimentación: 3 VCC con dos pilas LR03 AAA (no suministradas)
- Cantidad máxima de aparatos almacenados en memoria: 5
- Temperatura de funcionamiento: de 0°C a 40°C, en un uso interior exclusivo

**El alcance por radio indicado es el alcance en campo abierto, es decir, sin obstáculos entre el receptor y el emisor. Cualquier obstáculo o perturbación reduce este alcance.*

G2 - GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.
La garantía no cubre los daños causados por golpes y accidentes.

Ningún elemento de este producto debe abrirse o repararse, salvo para introducir y sustituir las pilas o baterías, si no es por el personal de la empresa AVIDSEN.
Los elementos definidos como consumibles, como las pilas no entran en el marco de la garantía.

G3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas que se encuentran a su disposición para asesorarle.
- En caso de problema de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros mientras se encuentra delante de la instalación para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para la devolución a la tienda.
  Sin este número de expediente, la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto.

Tel : + 34 902 101 633

(Precio: 0,08 Euros /min)
De lunes a jueves de 8 a 17h y viernes de 8 a 13h.

G4 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

con la directiva R&TTE

AVIDSEN declara que el equipo: Detector interior para iluminación 500132
Cumple con la directiva R&TTE 1999/5/CE y que su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:
EN62479: 2010
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.4.1

En Chambray les Tours, a 22/04/2014 Alexandre Chaverot, Presidente

CE

Consulte toda nuestra gama Thomson
Maison connectée en

www.thomsonbox.eu

THOMSON es una marca de **TECHNICOLOR S.A.**
usada bajo licencia por:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Francia